



Schille Informationssysteme GmbH

# *Anwender- und Gruppenrechte*

im Schille Videomanagement

*Anleitung*



## Revision

Version	Erstellt am	Versionsnummer	Bemerkung
2.0	24.07.2012	BUILD 618	Veröffentlichung
2.01	05.10.2012	BUILD 618	Neues Layout
2.02	15.03.2013	BUILD 641	Neue Benutzergruppenrechte hinzugefügt
2.03	16.04.2015	BUILD 691	Bezeichnungen der Benutzergruppenrechte aktualisiert, neue Rechte hinzugefügt



# Anwender- und Gruppenrechte

## im Schille Videomanagement

Anleitung

Version 2.03



## Inhaltsverzeichnis

<b>1 Übersicht .....</b>	<b>9</b>
--------------------------	----------





# 1 Übersicht

Recht	Erläuterung
<b>Alarmer deaktivieren</b>	Sperrung des Rechtes für die Deaktivierung von Videoquellenalarmen über die Kameranavigation (Kamerabaum) des VMS
<b>Anwenderverwaltung verbergen</b>	Sperrung des Zugriffs auf den Konfigurationsreiter <a href="#">Anwenderverwaltung</a>
<b>Audio Livemodus</b>	Freigabe der Audiofunktion im Livemodus
<b>Audio Wiedergabemodus</b>	Freigabe der Audiofunktion im Wiedergabemodus
<b>Aufnahmezyklus ändern</b>	Änderung der Aufnahmezyklen über das Servicemenü
<b>Ausgelagerte Spuren bearbeiten</b>	Ermöglicht das Kopieren, Brennen und Löschen von ausgelagerten Dateien
<b>Auslagerung auf Anwendergruppe beschränken</b>	Beschränkung des Zugriffs auf ausgelagerte Verdachts- und Alarmspuren auf die Gruppe, die die Auslagerung veranlasst hat
<b>Begründungen für Exporte</b>	Abfrage von Begründungen für den Export
<b>Digitalen Zoom Sperren</b>	Der Zugriff auf den digitalen Zoom im Videobild wird für die Benutzergruppe deaktiviert
<b>Drucken</b>	Sperrung der Ausdrücke
<b>Entfernter Zugriff</b>	Recht zur Anzeige entfernter Serverquellen am Client
<b>Ereignistaste anzeigen</b>	Anzeige / Sperre der Ereignistaste
<b>Export verwalten</b>	Recht zur Ausführung von Sequenzexporten
<b>Fokus sperren</b>	Der Zugriff auf die Fokus-Funktion der PTZ-Steuerung wird gesperrt
<b>FTP-Zugriff freigeben</b>	Recht für den Zugriff auf den FTP-Server
<b>Iris sperren</b>	Der Zugriff auf die Iris-Funktion der PTZ-Steuerung wird gesperrt
<b>Kameraliste anzeigen</b>	Recht zur Darstellung der Kameraliste im Konfigurationsdialog
<b>Kamerapositionen steuern</b>	Recht zur Anzeige und Auswahl von PTZ-Positionen
<b>Keine Begründung bei Anmeldung</b>	Anmeldung ohne Kommentarabfrage auch wenn die Einstellung dazu aktiviert ist
<b>Kennwort ändern</b>	Änderung des eigenen Kennwortes
<b>Konfiguration</b>	Recht zur Anzeige des Konfigurationsdialogs
<b>LIVE-Zugriff sperren</b>	Sperrt die Live Anzeige von Videoquellen wenn gesetzt

<b>Manuelle Aufzeichnung wiedergeben</b>	Zugriff auf die Wiedergabe der manuellen Aufzeichnungen (ManualRecorder) wird erlaubt
<b>Manuelle Aufzeichnung</b>	Generelle Freigabe der manuellen Aufzeichnung (ManualRecorder). Starten, Stoppen, Wiedergabe von Aufzeichnungen
<b>Meldungen löschen</b>	Recht zum Löschen von Alarmmeldungen über den Servicedialog(ohne erweitertes Alarmmanagement)
<b>Meldungsarchiv anzeigen</b>	Recht zur Anzeige des Meldungsarchivs(ohne erweitertes Alarmmanagement)
<b>Meldungsliste anzeigen</b>	Recht zur Darstellung der Alarmliste
<b>Navigationsfilter</b>	Erlaubt den Zugriff auf die Filter der erweiterten Navigation des Kamerabaums, sofern am Arbeitsplatz konfiguriert
<b>Optischer Zoom sperren</b>	Der Zugriff auf die Zoom-Funktion der PTZ-Steuerung wird gesperrt
<b>Presets anzeigen</b>	Der Zugriff zur Anzeige und Auswahl von Presets (Videofenster-Layouts) wird freigegeben
<b>Presets sichern</b>	Erlaubt das Speichern von Presets (Videofenster-Layouts)
<b>Programmende freigeben</b>	Recht zum Beenden der VMS Anwendung
<b>PTZ-Position speichern</b>	Recht zur Speicherung von PTZ-Kamerapositionen
<b>Rundgänge anzeigen</b>	Recht zum Steuern virtueller Wächterrundgänge
<b>Rundgänge bearbeiten</b>	Ermöglicht den Zugriff auf die Konfiguration von virtuellen Wächterrundgängen im Service-Dialog
<b>Rundgangseditor limitiert auf Anwendergruppe</b>	Beschränkt die Bearbeitung ausschließlich auf Rundgänge der eigenen Anwendergruppe
<b>Sabotageerkennung konfigurieren</b>	Recht zur Konfiguration der Sabotageerkennung über den Servicedialog
<b>Schnappschüsse ausführen</b>	Recht zur Ausführung von Schnappschüssen (Einzelbildern)
<b>Servicebereich</b>	Recht für den Zugriff auf den Servicedialog
<b>Splits anzeigen</b>	Recht zur Anpassung des Videofensterlayouts
<b>Spuren als Alarm setzen</b>	Kennzeichnung einer selektierten Spur als Alarmspur
<b>Spuren als Verdacht setzen</b>	Kennzeichnung einer selektierten Spur als Verdachtspur
<b>Spurexport</b>	Freigabe der Exportfunktion
<b>Steuerungsfenster anzeigen</b>	Recht zur Darstellung der Funktionssteuerung (Bereich unter den Videoanzeigen)

<b>Verbindungsfenster anzeigen</b>	Recht zur Darstellung der Verbindungssteuerung (Kamerabaum)
<b>Videoanalyse konfigurieren</b>	Recht zur Konfiguration der Videoanalyse (Modul separat erhältlich)
<b>Videoanalyse Objekte wählen</b>	Recht zur Auswahl bestimmter Objekte der Videoanalyse (Modul separat erhältlich)
<b>Videoanalyse Quellen anzeigen</b>	Recht zur Anzeige von Videoanalysequellen innerhalb der Kameranavigation (Modul separat erhältlich)
<b>Videodaten löschen</b>	Recht zum Löschen von Videodaten über den Servicedialog
<b>Videofenster verschieben</b>	Ermöglicht den Zugriff auf den "Layout Modus" sowie den Kontextmenü-Eintrag der Videofenster „Position setzen“
<b>Video-Kontextmenü freigeben</b>	Recht zur Freigabe des Kontextmenüs eines Videofensters
<b>Videoquellen im Projektstatus anzeigen</b>	Recht zur Anzeige der Videoquellen, bei denen der Projektstatus aktiv ist
<b>Videoquellen-Ausgänge steuern</b>	Recht zur Steuerung der Videoquellen-Ausgänge
<b>Videoquellen-Eingänge anzeigen</b>	Recht zur Anzeige der Videoquellen-Eingänge
<b>Videoquellenfunktionen</b>	Freigabe des Zugriffs auf gesonderte Videoquellenfunktionen (Im Bereich I/O Steuerung)
<b>Videsequenzen löschen</b>	Löschen von Videsequenzen innerhalb eines Zeitbereichs (markierte Sequenz)
<b>Videowand steuern</b>	Recht zur Steuerung der Videowand
<b>Wiedergabe anzeigen</b>	Recht zur Steuerung der Wiedergabe
<b>Wiedergabeschaltfläche anzeigen</b>	Recht zur Darstellung der Wiedergabeschaltfläche
<b>Zugriff auf ausgelagerte Alarmspuren</b>	Anzeige der ausgelagerten Alarmspuren
<b>Zugriff auf ausgelagerte Verdachtsspuren</b>	Anzeige der ausgelagerten Verdachtsspuren
<b>Zugriff auf PTZ Overlay</b>	Freigabe des PTZ-Steuerkreuzes im Videobild
<b>Zugriff auf PTZ Steuerung</b>	Freigabe der PTZ Steuerelemente
<b>Zugriff auf Videoquellen sperren</b>	Sperrung einzelner Videoquellen oder eines gesamten Pfades innerhalb der Kameranavigation(BOS-Funktion)



Die in diesen Unterlagen enthaltenen Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Dieses Handbuch darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Schille Informationssysteme GmbH weder als Ganzes noch in Auszügen vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.

**© Copyright 1998-2015 Schille Informationssysteme GmbH.**

Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten. Alle erwähnten Produkte sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Hersteller.

*Die Dokumentation beschreibt Anwender- und Gruppenrechte – im Schille Videomanagement -  
Version 2.03*

*Geänderte Ausgabe vom 16.04.2015 08:11*

